

MK Technika Grzewcza i Klimatyzacja

45-368 Opole, ul. Ozimska 53 tel. 77 453-14-14, 77 402-14-70, 77 402-14-71 fax 77 402-14-70, 77 402-14-71 e-mail: biuro@mk.net.pl www.mk.net.pl



Istrukcja instalacji i obsługi

Łatwa w obsłudze aplikacja iOS i Android z zaawansowanymi funkcjami do sterowania Twoim kominkiem.

ZAPROJEKTOWANA DO MIESZKANIA







## SPIS TREŚCI

Powiązanie z Twoim kominkiem
Sterowanie Twoim kominkiem
Ustawianie ogrzewania czasowego1
Informacje

# Powiązanie z Twoim kominkiem

A Znajdź główny przycisk włączania (on) / wyłączania (off). Musi być on włączony, żeby sterować kominkiem, zielone światło zamigocze trzy razy.

Wszystkie urządzenia muszą zaakceptować i włączyć aplikację i lokalizację.

B Upewnij się, że Bluetooth jest włączone na Twoim urządzeniu i otwórz aplikację Smart eControl.



### POWIĄZANIE Z TWOIM KOMINKIEM

C Aplikacja automatycznie wyszuka Twój kominek, aby wybrać naciśnij Flamerite, gdy się pojawi. Example for your free.

 Scanning for your free.

Magellan

Marnenke

D W momencie znalezienia, zielone światło powiązania znajdujące się na przodzie Twojego kominka szybko zamigocze.



#### POWIĄZANIE Z TWOIM KOMINKIEM

E Naciśnij przycisk powiązania l to wszystko, Twoje urządzenie jest powiązane!





F Pojawi się ekran aplikacji do sterowania kominkiem, możesz zmienić nazwę wybierając menu l wybierając "zmień nazwę". Od tego momentu pojawiać się ona będzie w miejsce Flamerite za każdym razem, gdy otworzysz aplikację.

Wiele kominków: wstępnie powiązując, włącz zasilanie na głównym przycisku włączania/ wyłączania pojedynczo za każdym razem i zmień nazwę. Aby przełączać pomiędzy jednym lub innymi kominkami Flamerite, wybierz rozłącz w menu, aby powrócić do ekranu głównego.





# Sterowanie Twoim kominkiem

- A Tryb czuwania włączony/wyłączony.
  - Aplikacja: kominek włączony/wyłączony
  - 2. Klawiatura: kominek włączony/wyłączony



#### **B** Sterowanie ogrzewaniem.

Jeżeli kominek posiada szklany przód, szyba powinna być odchylona otwarta do tyłu. Jeśli jest zamknięta podczas pracy ogrzewanie zostanie wyłączone.

- 1. Aplikacja: przycisk włączania ogrzewania
- 2 Aplikacja: przycisk wyłączania ogrzewania
- Aplikacja: przycisk ogrzewania wysokie/niskie (przesuwaj poziom ciepła pomiędzy wysokim /niskim)
- Klawiatura: przycisk ogrzewania włączony/ wyłączony z poniższym przyciskiem ustawiania ciepła wysokie/niskie

Ważne. Ogrzewanie jest ustawione na domyślną temperaturę 21°C, aby zmienić temperaturę użyj funkcji termostatu (strona 8).







- C Przycisk termostatu ustawia temperaturę cyklu ogrzewania.
  - Naciśnij ikonę menu lub termostatu, aby przejść bezpośrednio do kroku 3
  - 2 Wybierz opcję termostatu
  - Używając wskaźnika wybierz wybraną temperaturę

### Cykl ogrzewania termostatem

Jeżeli włączone jest ogrzewanie kominkiem, temperatura ustawiona jest domyślnie na 21°C. Ogrzewanie będzie włączało i wyłączało się automatycznie w granicach 2°C, gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie.

Ważne. Jeżeli kominek jest wyłączony, ustawienie temperatury powróci automatycznie do domyślnej temperatury 21°C







#### STEROWANIE TWOIM KOMINKIEM

 Przycisk migotania – włącza/wyłącza efekt migotania.



- E Sterowanie przyciemnianiem.
  - Przyciski przyciemniania 1 +/-(podnoszą lub obniżają jasność efektu migotania 1)
  - Przyciski przyciemniania 2 +/-(podnoszą lub obniżają jasność efektu migotania 2)

Ważne. Nie wszystkie kominki wyposażone są w przyciemnianie 2





## **KROK TRZECI** Ustawianie ogrzewania czasowego z opcjonalnym adaptacyjnym sterowaniem startu.

## Przed ustawieniem zegara należy wziąć pod uwagę następujące punkty

- Wyłączenie kominka w dowolnym czasie używając głównego przełącznika spowoduje usunięcie wszystkich ustawionych czasów.
   Przed ustawieniem czasów zaleca się wyłączenie i ponowne włączenie kominka używając głównego przełącznika (rys.1), następnie zresetowanie zegara w menu (rys.2), aby wstępnie razem zsynchronizować kominek i aplikację.
- Adaptacyjne sterowanie startem grzejnik przewiduje i zainicjuje optymalny czas konieczny do uzyskania ustawionej temperatury. Dlatego aktywacja może nastąpić do godziny przed ustawionym czasem.
- Podłączając aplikację Smart eControl do Wifi każdy użytkownik będzie miał możliwość zobaczenia jakie czasy zostały ustawione podczas sterowania kominkiem.
- Po ustawieniu czasów, pozostaw kominek w trybie czuwania. Jeśli kominek posiada szklany front, szyba powinna być odchylona do tyłu.
- Ta funkcja odpowiednia jest wyłącznie do dobrze zaizolowanych pomieszczeń lub sporadycznego użytkowania.



#### USTAWIANIE OGRZEWANIA CZASOWEGO

- A Aplikacja Smart eControl pozwala na ustawianie pojedynczych czasów od 15 minut do 6 godzin dziennie. Aby tego dokonać należy postępować według następujących kroków:
  - 1. Wybierz ikonę menu
  - 2. Wybierz zegar ogrzewania
  - 3. Wybierz tryb zegara
  - **Wyłączony** ogrzewanie czasowe nieaktywne
  - Powtórzenie ustawianie pojedynczego czasu włączenia/ wyłączenia do używania codziennie
  - **Dzienny** ustawianie czasu włączenia/wyłączenia na każdy dzień tygodnia
  - Adaptacyjny Smart Control ustawianie optymalnego startu
  - Wybierz wybrany czas startu/ końca przeciągając uchwyt
  - 5. Po ustawieniu czasu zakończenia wybierz temperaturę I poziom ogrzewania





#### USTAWIANIE OGRZEWANIA CZASOWEGO









Ważne. Po ustawieniu czasu/czasów pozostaw kominek w trybie czuwania. Jeżeli Twój kominek jest wyposażony w przechylaną szybę OmniGlide, pozostaw ją otwartą w pozycji odchylonej do tyłu.

## Sterowanie kominkiem z różnych urządzeń

## Pytanie: lle urządzeń mogę powiązać z moim kominkiem?

Odpowiedź: Nie ma limitu, co do ilości urządzeń mogących sterować kominkiem, ale tylko jedno urządzenie może być powiązane z kominkiem w danym momencie. Na przykład, jeśli urządzenie nr 1 steruje kominkiem, urządzenie nr 2 nie będzie mogło sterować kominkiem do momentu, kiedy urządzenie nr 1 wyłączy aplikację.

## Pytanie: Jak mogę zakończyć powiązanie urządzenia?

**Odpowiedź:** Aby zakończyć powiązanie urządzenia z kominkiem, naciśnij przycisk kończący powiązanie i postępuj według wskazówek na ekranie.

## Rozwiązywanie problemów

Pytanie: Moje urządzenie nie może znaleźć kominka?

#### Odpowiedź: Sprawdź następujące detale:

- 1 Sprawdź czy aplikacja I lokalizacja są włączone
- Upewnij się, że Bluetooth jest włączony na Twoim urządzeniu
- 3 Upewnij się, że kominek jest włączony głównym przełącznikiem
- 4 Upewnij się, że żadne inne urządzenie nie jest powiązanie z kominkiem, kominek może zaakceptować tylko jedno powiązanie w danym momencie
- 5 Spróbuj wyłączyć kominek i włączyć go ponownie używając głównego przełącznika
- 6 Spróbuj zamknąć aplikację I uruchom ją ponownie
- 7 Wyłącz I włącz ponownie Bluetooth na Twoim urządzeniu

Pomoc techniczną możesz uzyskać pod nr telefonu 01543 251122 lub email info@flameritefires.com





MK Technika Grzewcza i Klimatyzacja

45-368 Opole, ul. Ozimska 53 tel. 77 453-14-14, 77 402-14-70, 77 402-14-71 fax 77 402-14-70, 77 402-14-71 e-mail: biuro@mk.net.pl www.mk.net.pl

www.flameritefires.com